

## Használati utasítás

Köszönjük, hogy a Hungary Mérleg Kft. által forgalmazott TB500 zsebmérleget vásárolta. Kérjük, figyelmesen olvassa el a tájékoztatót.

- Használat előtt helyezze a mérleget lapos felületre, majd nyomja meg az ON/OFF gombot a készülék bekapcsolásához.
- Várja meg, még a kijelzőn megjelenik a „0.00”.
- Helyezze a mérőtálcára a mérni kívánt súlyt.
- Az „M” gomb segítségével válthat mértékegységet.

### A mérleg tárazása:

- Kapcsolja be a mérleget a fentiekben leírt módon.
- Helyezze a tárazni kívánt tárgyat a mérőlapra, majd nyomja meg a „T” gombot.
- Várjon, ameddig a kijelzőn a „0.00” felirat megjelenik, utána tegye a mérni kívánt súlyt a mérőlapra.

### Darabszámláló funkció használata:

- Kapcsolja be a mérleget a fentiekben leírt módon.
- Helyezze el a mérőtálcán a minta mennyiséget (a készülék 25, 50, 75, 100 darabos mennyiséget tud rögzíteni).

- Hosszan nyomja meg a PCS gombot. A Kijelzőn megjelenik egy véletlen szám pl. 25.
- Az „M” gomb segítségével válassza ki a mérlegre helyezett tárgyak darabszámát (25, 50, 75, 100 db közül választhat).
- A PCS gomb megnyomásával rögzítheti a beállítást. Ezután a kijelző felső sarkában megjelenik a „PCS” kifejezés.

### A mérleg kalibrálása:

- Indítsa újra a készüléket az ON/OFF gombbal.
- Várja meg, még a kijelzőn megjelenik a „0.00”.
- Hosszan nyomja meg a „M” gombot. A kijelzőn a „CAL” felirat jelenik meg.
- Nyomja meg a UNITS gombot még egyszer. A kijelzőn megjelenik a szükséges súly.
- A kért súlyt helyezze a mérőlapra. A kijelzőn megjelenik a „PASS” kifejezés, majd normál üzemmódra vált.
- Vegye le a kalibráló súlyt, majd indítsa újra a készüléket.